

## 【平時的保養方法】

### ■桿頭

1. 請用刷子清潔桿頭、桿面之沙粒、泥土、草等附著物。
2. 請用乾布將桿頭上的汙垢、水份、農藥、肥料等清潔乾淨。
3. 請依桿頭材質使用專用之清潔保養用品，用乾布擦拭。

### ■桿身

1. 請用乾布將桿身上之塵、泥、髒污等擦拭乾淨。
2. 請依桿身材質使用之清潔保養用品，用乾布擦拭。

### ■握把

1. 請用乾布擦拭。
2. 請用橡膠握把專用之清潔保養用品。

## 【雨天使用球具後】

1. 將球具取出，用乾布把水份充份擦乾。
2. 將球具桿頭用報紙包覆一個晚上吸取濕氣，再置於通風良好之場所陰乾。
3. 等完全晾乾後再收取存放。
4. 皮質握把因染色技術問題，在遇到水份後可能有褪色之問題，請勿與衣物接觸。

## 【保存方法】

1. 請避免存放於陽光直射或高溫、高溼的場所。
2. 請勿接近火源場所。
3. 請勿置於小朋友易取出球桿玩耍或揮桿之場所。
4. 請勿置於易有下落物之場所。
5. 請勿長期置放於汽車行李箱內。

## 【產品維修】

球具需修理時(如斷桿身需將前、後段桿身全數送回)，請送至原購買經銷商申請維修處理。

## 【規格變更】

私自變更球具規格的狀況下(含私自更換握把)，本公司將不負保證責任。

## 【問題商品】

使用上發生問題之球具，請保持原狀送修。

## 產品名：



## 【保證書保固規範】

感謝您購買 MAJESTY GOLF 系列產品。此項產品為經過嚴格品管檢驗之合格產品，萬一在正常使用下並在保固期內，因為品質上的缺陷而產生故障時，請詳讀產品說明書並遵守下列本公司所訂定之保固規範。

### 【保固規範】

1. 品質的保證限於製造上或零件缺陷而發生的損害狀況。
2. 球具保固期限為產品購買日起 3 年內，期間發生損壞時，請攜帶保證書及損壞產品至原購買經銷商申請維修。
3. 會員更換握把終身可享有優惠價。(依台灣 Majesty Golf 公告為主)
4. 保固期間內若有下列狀況發生，則需計價收費：
  - a. 保證書中之保固效期已過，或無保證書的情況下。
  - b. 未透過公司，曾自行修復或改制過的情況下。
  - c. 以不當的使用方式或未適當保養而造成的損壞。
  - d. 高爾夫擊球使用目的以外、及不正常使用。
  - e. 未按產品使用說明書正確保管使用。
5. 保固期間當顧客需自付維修費之材料費用，均依日本原廠報價收費。
6. 保固期內若發生桿身斷裂(含桿頸、桿身中段、握把部位)、桿面破裂時，若判定有爭議時，將依日本原廠鑑定報告為最終鑑定。
7. 球具需修理時，請送至原購買經銷商申請維修處理  
(如斷桿身需將前、後段桿身全數送回)。
8. 會員維修收費標準：會員需自付的費用依實際報價為主。
9. 本產品保證書由購買處經銷商發給，請消費者妥善保管，遺失後本公司恕不另行補發。
10. 本保證書必須確實填寫購買日期，如無填寫日期者，將以出貨日期為保固起始日計算。

## 【注意】

※請填寫保證書客戶資料，並將回函登錄卡放入回郵信封，寄回 MAJESTY GOLF 台灣公司，始可登錄成為 MAJESTY 會員，並同意遵守本產品說明書與保證書之規範內容。

※本產品說明書所述之維修辦法與收費規則，台灣 MAJESTY GOLF 公司擁有保留與最終解釋權。

**MAJESTY**  
【產品使用說明書】

瑪嘉斯帝台灣高爾夫股份有限公司

## \*產品使用前請詳讀本冊說明\*

感謝親愛的顧客購買 MAJESTY GOLF 球具產品。為確保安全及正確的使用本產品，請務必詳讀及妥善保管此份產品說明書。

為避免球具發生鏽斑或傷痕以便長久使用，請按照下列各項說明以正確的使用球具。另外，若使用上有異常情況發生，請勿自行修理，須就近送至原購買的經銷商檢查。

使用注意事項：

### 【桿頭】

- 一、水份、沙粒、塵土等請以乾的布擦拭乾淨。
- 二、打完球後，特別是桿背凹槽內若附著土、砂、草等狀況，請先使用球場所配備之空氣噴氣槍進行清潔工作，勿隔夜處理。
- 三、若桿面有鏽斑的情況發生，請以油質合成物擦拭清潔。
- 四、桿頭的拋光金屬部份若出現刮痕，建議使用含有研磨成份的清潔劑則可恢復原效果。
- 五、桿頭表面處理為高級感之黑色塗裝規格，其經過特殊電解處理，因此表面不易形成刮痕，但若在砂坑、硬地或是桿面在附著有砂粒的情況下擊球，則可能會有桿面表膜剝離的情況。上述狀況不影響球桿本身性能，此情況若想更換桿頭，其材料(另計)、組裝及維修技術工資需由使用者自行負擔費用(桿身頭拆解組裝費NT.500/支)，或向購買的經銷商洽詢。
- 六、MAJESTY 鐵桿組特殊的桿背凹槽設計，雖然其桿頭材質皆經過表面特殊處理，但使用時仍會有異物如：水份、土壤、雜草或砂粒等附著於凹槽的情況，其在高溼的環境下桿頭表面可能會有鏽斑的情況發生，請在球桿使用後務必進行清潔保養動作。

### 【桿身】

MAJESTY 所使用的桿身為超輕量的彈性桿身，使用時請先詳讀本冊之【球具使用須知及危險預防警告】。

### 【握把】

- 一、MAJESTY 握把材質經特殊處理，加入Micro單位的細微氣泡構造，為整支球桿輕量化不可或缺的輕量膠質握把，與以往的握把相比，可感受到更優質的觸感。
- 二、因材質較輕軟，故和一般橡膠握把相比可能感到磨耗較快，更換握把時，建議更換原廠規格。(MAJESTY 握把較一般橡膠握把輕10~15g左右，若自行更換為他廠規格，會影響原來的桿身平衡及球桿總重量)
- 三、保固期間更換握把必須送至合約經銷商或本公司處理。  
(本公司握把收費請參閱【保證書保固規範】)

## 【球具使用須知及危險預防警告】

1. 球具使用前務必確認各部份沒有異常狀況。桿頭或桿身若有裂痕或破損、桿頭與桿身接合處若有鬆弛現象發生，若仍持續使用將會加速球具本身損壞。
2. 除使用於高爾夫球打擊(球場及練習場)或使用於高爾夫球練習器具外，請勿使用於其他不當打擊練習。
3. 球具使用時請確認安全範圍，勿打到人，練習空揮桿時也務必注意勿擊到小石頭或水泥塊。
4. 球具使用時注意勿擊中樹木、繩子、坑洞，桿身若強力撞擊樹幹則可能造成折損。
5. 請勿在硬地、水泥地或石堆上擊球等不當使用。
6. 請勿將球具當作支撐拐杖使用。
7. 請勿為了測試桿身硬度或桿身平衡重量而刻意加重力量揮桿或扭壓。
8. 請使用符合自身體能條件及技巧之球具。力量較大之使用者若使用女用桿、年長者用兒童桿，則可能造成球具破損。
9. 請勿將推桿作揮擊使用，以免危險。推桿勿於果嶺及其周圍附近以外之區域使用。
10. 握把若已磨耗變成滑手無摩擦感、或有裂痕時，請儘快更換。
11. 請勿使用桿面以外之其他部位擊球，以免損害球具。擊球過程中若未擊中桿面位置或打厚、打深，請於擊球後確認球具有無損傷。
12. 球具若有損傷請立即停止使用。請注意傷及球具的狀況，即使一點小傷痕，若在重覆擊球過程中也可能造成球具損壞。
13. 在搬運球具過程時，請勿敲擊、踩壓、坐壓球具。
14. 木桿、碳纖維桿頭套請使用桿頭套，從球袋取出球具時，勿用力抽取，以免桿身卡住桿袋邊緣口而造成傷痕。(※註)
15. 若委託搬運或宅配球具時，請注意保護與包裝，以免搬運過程中損及球具。
16. 萬一球具不慎折損時，請小心處理，尤其碳纖維桿身的纖維容易刺傷身體，因此請勿用手去觸摸折損處。
17. 保固期內若發生桿身斷裂(含桿頭，桿身中段，握把部位)、桿面破裂時，若判定有爭議時，將依日本原廠鑑定報告為最終鑑定。

※註：當球場球車桿袋為斜置式置放時，需注意或請桿弟小心球桿抽取，因斜置式置放將使球桿重量不均衡壓一側，使下層球桿或較長木桿不易抽取而造成桿身與桿袋緣口成直角受力而出現裂痕。

## 球桿各部位名稱

